

Инструкция по установке планки Пикатинни на карабины охотничьих моделей Orsis 120 и Orsis 140.

1. Обезжирить установочные плоскости ствольной коробки и планки Пикатинни ацетоном.

2. Нанести на поверхность планки Пикатинни клей UHU plusendfest 300 согласно инструкции завода-изготовителя.

3. Установить планку Пикатинни на ствольную коробку уступом в сторону дульного среза, ориентировать выступающими штифтами по отверстиям Ø3 в ствольной коробке. Не допускается дополнительная осадка штифта в первое от дульного среза отверстие ствольной коробки!



4. В комплекте поставки находятся 4 винта с внутренним шестигранником под биту 3,5 мм.: M4x6 ISO 4762-70 - 3шт. и укороченный M4x4 - 1 шт. Вкрутить винты через отверстия планки Пикатинни в отверстия ствольной коробки, укороченный винт устанавливать в первое отверстие со стороны дульного среза.



5. Затянуть винты усилием 2,5-3 Нм.

2,3-3 Нм

6. Ориентировочное время полного застывания клея – 24 часа. Не рекомендуется устанавливать прицельные приспособления и производить отстрел до полного застывания клея.

